

INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO DO AR-CONDICIONADO

AJUSTAR TEMPERATURA (°C)			
AUTO		VENTILAÇÃO	
FRIO		ALTO	
SECAR		MÉDIO	
AQUECER		BAIXO	
AJUSTE		LIGAR/DESLIGAR	
MODO	LIMPAR		VELOCIDADE
SUSPENSÃO	SAÚDE		FORTE
GIRAR			SENSAÇÃO
POEIRA	À PROVA DE FUNGO	TELA	TIMER

- Leia atentamente estas "instruções" para poder utilizar o ar-condicionado de forma segura e correta.
- Cuide bem das "instruções" para que possam ser consultadas a qualquer momento.

CONTEÚDO

Descrição dos botões	1
Uso	5
Trocar pilhas	5
Modo de operação automática	5
Modo operação Refrigeração/Aquecimento (O tipo de vento frio não tem função de aquecimento)	5
Modo de operação Ventilação	6
Modo de operação Secagem	6
Função iluminação noturna do Controle remoto (somente os controles remotos com essa função podem ser usados)	6
Atenção	7

Descrição dos botões

AJUSTAR TEMPERATURA (°C)				Instruções da tela LCD			
AUTO		VENTILAR		TRANSMITIR	DIGITAL	LIGAR/DESLIGAR	
RESFRIAR		ALTO		AJUSTE		AMBIENTE	FUNCIONAMENTO MODO
SECAR		MÉDIO		FUNCIONAMENTO MODO			
AQUECER		BAIXO				VELOCIDADE	
8	AJUSTAR		LIGAR/DESLIGAR		1	TIMER	LIGAR
10	MODO	9	LIMPAR	VELOCIDADE	2	TIMER	
11	SUSPENSÃO	SAÚDE		FORTE	3	Tela LIGAR/DESLIGAR: quando o controle remoto estiver nesse estado, o LCD será exibido ou não. Tela digital: No estado de funcionamento normal, ela exibe a temperatura ajustada. Enquanto a função de sensação é iniciada, ela exibe a temperatura ambiente e, no estado do modo timer, exibe a configuração do timer.	
12	GIRAR			SENSAÇÃO	4		
13	POEIRA	14	À PROVA DE FUNGO	TELA 7	TIMER	6	

Apenas as unidades de resfriamento não têm a função de aquecimento ou aquecimento elétrico. Quando o controle remoto passa para estes botões de função, as unidades não apresentarão tal efeito.

* Favor não ligar o controle remoto nestes botões.

Nota: A imagem é do controle remoto geral, ela contém quase todos os botões de função. Eles podem ser ligeiramente diferentes do material relacionado (depende do modelo).

1. Botão **LIGAR/DESLIGAR**:

Você pode ligar ou desligar o ar-condicionado pressionando este botão.

2. Botão "**VELOCIDADE**"

Você pode selecionar a velocidade do ventilador como se segue:

Baixa Média Alta Auto

3. Botão "**FORTE**"

Somente no estado do modo de resfriamento ou aquecimento, pressione este botão; a velocidade do ventilador é ajustada para forte automaticamente e o LCD exibe "ventilador alto" e a função "forte" é iniciada para alcançar o maior resfriamento ou aquecimento.

4. Botão "SENSAÇÃO"

Quando ele exibe o botão "SENSAÇÃO":

Ao pressionar este botão pode-se definir a função de sensação.

A LCD mostra a temperatura ambiente real quando a função está configurada e mostra a temperatura de ajuste quando a função é cancelada. Esta função é inválida quando o aparelho está no modo Ventilação.

5. Botão "SAÚDE"

Você pode ligar ou desligar a função "SAÚDE" pressionando este botão. De acordo com a temperatura ambiente, o ar-condicionado pode funcionar de forma inteligente e escolher a velocidade de forma automática. Ele pode criar um ambiente confortável automaticamente para obter a temperatura mais adequada para o corpo.

6. Botão "TIMER"

Configurando a hora do timer para "LIGAR":

- a. Quando o controle remoto está no estado desligado, pressione o botão "TIMER", a tela LCD exibe "TIMER" e o tempo do timer, sendo que a faixa de tempo de configuração é de 0,5 h a 24 h.
- b. Você pode pressionar o botão "Δ" ou "▽" para ajustar o tempo do timer, cada toque será ajustado para aumentar ou reduzir 0,5 h antes de 10 horas atrás e, depois de dez horas o tempo ajustado será aumentado ou reduzido de 1 h por cada pressionamento, para ativar o timer necessário.
- c. Pressione o botão "TIMER" novamente, para ajustar o timer na função.
- d. Você pode ajustar outra função para garantir o estado adequado após ligar o ar-condicionado (incluindo modo, temperatura, oscilação, velocidade do ventilador, etc.). O LCD exibirá todas as configurações e as manterá; quando o timer atingir o tempo ajustado, o ar-condicionado estará funcionando de acordo com o ajuste automaticamente.

Configurando o tempo do timer para "DESLIGAR":

- a. Quando o controle remoto está no estado ligado, pressione o botão "TIMER", a tela LCD exibe "TIMER DESLIGADO" e o tempo do timer, sendo que a faixa de tempo de ajuste é de 0,5 h a 24 h.
- b. Você pode pressionar o botão "Δ" ou "▽" para ajustar o tempo do timer, cada toque será ajustado para aumentar ou reduzir em 0,5 h antes de 10 horas atrás; depois de dez horas, o tempo ajustado irá aumentar ou reduzir em 1 h por cada pressionamento, para ativar o timer necessário.
- c. Pressione o botão "TIMER" novamente, para ajustar a função timer desligado.

7. Botão "TELA"

Você pode deixar a tela LCD funcionando ou não, pressionando este botão.

8. Botão "Δ" ou "▽"

Pressione o botão "+" ou "-", você pode ajustar a faixa de temperatura de 16 °C a 32°C, a tela mudará quando você tocar no botão.

9. Botão "LIMPAR"

- a. Quando o controle remoto está no estado desligado, pressione o botão "limpar", as aletas de orientação do vento mudam para as posições iniciais de resfriamento e o A/C executa a função "limpar" com duração máxima de 35 minutos. O objetivo desta função é limpar a poeira e secar a água interna do evaporador e evitar que o evaporador fique mofado devido à deposição de água e exalando um cheiro estranho.
- b. Depois de definir a função "limpar", pressione o botão "limpar" novamente para cancelar a função "limpar" ou pressione o botão "LIGA/DESLIGA" para cancelar a função "limpar" e iniciar o A/C.
- c. A função de limpeza será interrompida após 35 minutos de funcionamento sem qualquer operação.

Nota: a função "limpar" pode ser ajustada em paralelo com a função "iniciar timer"; neste caso, a função "iniciar timer" será executada após a função "limpar".

10. Botão "MODO"

Quando ativado, permite que você selecione um modo de operação diferente; após cada pressionamento, o modo de operação será alterado. Ele exibe o seguinte no visor.

AUTO RESFRIAR SECAR AQUECER VENTILAR AUTO

Comentário: o tipo de vento frio não tem função de aquecimento.

11. Botão "SUSPENSÃO"

1. Ao pressionar o botão SUSPENSÃO, a luz indicadora de suspensão da unidade interior fica intermitente.
2. Após o ajuste do modo suspensão, a operação de resfriamento permite que a temperatura ajustada aumente 1°C após 1 hora e outro 1°C automaticamente após 1 hora.
3. Após o ajuste do modo suspensão, a operação de aquecimento permite que a temperatura ajustada aumente 2°C após 1 hora e outros 2°C automaticamente após 1 hora.
4. O ar-condicionado funciona no modo suspensão por 7 horas e para automaticamente.

Comentário: pressione o botão MODO ou LIGA/DESLIGA; assim, o controle remoto limpa o modo de suspensão a seguir.

12. Botão "GIRAR"

Pressione este botão, as palhetas de direção horizontal do vento podem girar automaticamente; quando você tem a direção de giro vertical desejada, pressione-a novamente, as palhetas de direção horizontal do vento serão paradas na situação de sua escolha.

13. Botão "POEIRA"

Este botão é inválido.

14. Botão "À PROVA DE FUNGO"

Este A/C tem as funções especiais, secar e antimoho, que têm duas seleções "sim" ou "não". Esta função é controlada pelo controle remoto nos modos de resfriamento, secar e automático (resfriamento e secagem), sendo que as barras orientadoras horizontais de vento estão na posição inicial para resfriamento. O A/C funciona no modo de aquecimento (o A/C somente de refrigeração só funciona no modo de ventilador) e o ventilador interno funciona durante três minutos com vento fraco antes de parar. O objetivo desta função é secar a água interna do evaporador e evitar que o evaporador fique mofado devido à deposição de água e exalando um cheiro estranho.

Nota:

1. Essa função não foi ajustada na fábrica. Você pode ajustar e cancelar esta função se quiser. O método de ajuste é: no status "desligar" do A/C e do controle remoto, aponte o controle remoto para o A/C e pressione continuamente o botão "À PROVA DE FUNGOS" uma vez; o alarme soará cinco vezes novamente após cinco bipes, indicando que esta função está pronta. Caso esta função tenha sido ajustada, a menos que todo o A/C esteja desligado ou a função seja cancelada manualmente, o A/C terá essa função como padrão;
2. Para cancelar esta função: 1.Desligue o A/C por completo; 2. No status "desligar" do A/C e do controle remoto, aponte o controle remoto para o A/C e pressione continuamente o botão "À PROVA DE FUNGO" uma vez; o alarme soará três vezes novamente após cinco bipes, indicando que esta função foi cancelada.
3. Quando esta função está ligada, sugere-se não reiniciar o A/C antes de parar completamente;
4. Esta função não será executada em caso de parada pelo tempo ou parada de suspensão.

Uso

Trocar pilhas



1. Deslize a tampa de acordo com o sentido indicado pela ponta da seta.
2. Insira duas pilhas novas (AAA), posicione as pilhas nos pólos elétricos corretos (+ e -).
3. Reponha a tampa.

Modo de operação automática

1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação automática.
2. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA, MÉDIA, ALTA, AUTO.
3. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR; o indicador de operação está ligado e o ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão novamente, o ar-condicionado para.

Modo operação Refrigeração/Aquecimento (O tipo de vento frio não tem função de aquecimento)

1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Refrigeração ou Aquecimento.
2. Pressione o botão "Δ" ou "▽", ajuste a temperatura, a temperatura pode ser ajustada de grau em grau de 16 até 32°C.
3. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA, MÉDIA, ALTA, AUTO.
4. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão novamente, o ar-condicionado para.

Modo de operação Ventilação

1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Refrigeração ou Aquecimento.
2. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do ventilador. Você pode selecionar a velocidade como BAIXA, MÉDIA, ALTA.
3. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão novamente, o ar-condicionado para.

Nota: No modo de operação de circulação, ajustar a temperatura não tem efeito.

Modo de operação Secagem

1. Pressione o botão MODO, selecione o modo de operação Secar.
2. Pressione o botão "Δ" ou "▽"; ajuste a temperatura, a temperatura pode ser ajustada numa faixa de grau em grau, de 16 até 32°C.
3. Pressione o botão VELOCIDADE, você pode selecionar a velocidade do ventilador. Você pode selecionar a velocidade do ventilador como BAIXA, MÉDIA, ALTA, AUTO.
4. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o indicador de operação está ligado, o ar-condicionado começa a operar no modo automático. Pressione o botão novamente, o ar-condicionado para.

Função iluminação noturna do Controle remoto (somente os controles remotos com essa função podem ser usados)

Para o uso conveniente do controle remoto na escuridão sem qualquer iluminação, este controle remoto tem luz de fundo azul e botões luminosos. Não importa o botão que você pressionar, a luz de fundo irá acenderá imediatamente uma luz suave para que seja fácil de operar o controle remoto. Se você não operar o controlador dentro de 10 segundos, a luz de fundo desaparecerá automaticamente.

Nota:

Todas as figuras acima são exibidas após o controle remoto ser inicialmente energizado ou reenergizado após o desligamento. Nas operações reais, a tela do controle remoto exhibe apenas os itens relacionados.

Como este manual apresenta funções para todo o controle remoto, talvez você pressione um botão sem qualquer reação; neste caso, o ar-condicionado que você comprou não tem essa função.

Atenção

1. Aponte o controle remoto para o receptor no ar-condicionado.
2. O controle remoto deve distar até 8 metros do receptor.
3. Sem obstáculos entre o controle remoto e o receptor.
4. Não deixe cair nem jogue o controle remoto.
5. Não coloque o controle remoto sob luz solar forte ou instalações de aquecimento e outras fontes de calor.
6. Use duas pilhas AAA, não use pilhas recarregáveis.
7. Retire as pilhas do controle remoto antes de interromper o uso por muito tempo.
8. Quando o ruído do sinal de transmissão não puder ser ouvido na unidade interna ou o símbolo da transmissão na tela não iluminar, as pilhas precisam ser substituídas.
9. Se ocorrer um fenômeno de reinicialização ao pressionar o botão do controle remoto, o sinal elétrico está deficiente e pilhas novas precisam ser inseridas.
10. As pilhas descarregadas devem ser descartadas corretamente.